



SCHALTER	FUNKTION	GEZ. STELLUNG
S701-1... 12	AUFN./WDG.	WDG.
S711-1... 4	RADIO/CASSETTE/KOPIEREN	CASSETTE
S721-1... 3	CASS.-TEIL (VERSTÄRKER)	AUS
S731-1... 2	CASS.-TEIL (MOTOR)	AUS
S741	KOPIER-GESCHWINDIGKEIT	EIN
S751	NETZ/BATTERIE	NETZ
S761	OSZILLATORFREQUENZ	2
S771	STOP	AUS

SWITCHES	FUNKTION	POSITION
S701-1... 12	REC./PLAY	PLAY
S711-1... 4	RADIO/TAPE/DUPPING	TAPE
S721-1... 3	TAPEDECK (AMPLIFIER)	OFF
S731-1... 2	TAPEDECK (MOTOR)	OFF
S741	DUBBING SPEED	ON
S751	AC/DC	AC
S761	BEAT CANCEL	2
S771	STOP	OFF

SPANNUNGEN
P = CASS.-WDG. (CASS.-POSITION [T])
R = CASS.-AUFN. (CASS.-POSITION [T])
R (D) = CASS.-AUFN. (KOPIER-POS. [D], SCHNELLKOPPIEREN)
V = WIEDERGABE
V = AUFNAHME
VOLTAGE
P = TAPE PLAY (CASS.-POSITION [T])
R = TAPE REC. (CASS.-POSITION [T])
R (D) = TAPE REC. (CASS.-POSITION [D], HIGH SPEED DUBBING)
V = PLAY
V = RECORD

GRUNDIG

ⓓ Btx * 32700 #

RR 1550
Tonbandteil
Cassettensection

72010-703.25

S1-1...8----- BAND SELECT (LW/MW/SW/FM)
S2----- FM MODE (MONO/STEREO)